

AKSİYEL SOĞUTMA FANI
AC COOLING FANS



SF 250

SF 300

SF 350

SF 400

SF 450

SF 500

SF 560

SF 630

KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ
USER'S MANUAL&CERTIFICATE OF WARRANTY

BAHÇIVAN markalı ürünler ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip üretim tesisinde üretilmektedir.

Products with BAHÇIVAN brand are manufactured in production facilities with ISO 9001: 2015 Quality Management System certificate.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI: BAHÇIVAN ELEKTRİK MOTOR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ADRESİ : Ömerli Mahallesi Hadımköy-İstanbul Caddesi No:147 34555 Arnavutköy/İstanbul

TEL : 0 212 771 48 48

FAX : 0 212 771 48 42

www.bvnair.com



GÜVENLİK UYARILARI


- Bu fanlar dönen parçalar ve gerekli elektrik bağlantıları içerir bu yüzden montajında bakımında ve çalıştırılmasında güvenlik uyarılarına dikkat ediniz.
- Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürülü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Elektrik bağlantıları ve montajı ehliyetli kişilerce yapılmalıdır.
- Ürünün kendine özel bir hava kanalı olmalı.
- Taşıma çalıştırma ve bakım sırasında eller eldivenle kesilmelere karşı korunmalıdır.
- Fan çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- Temizlik periyodik sürelerle uygun yapılmalı aksi takdirde ürün hasar görebilir.
- Fanı çocuklardan uzak tutunuz ve ehil olmayan kişilerin kullanmasına izin vermeyiniz.
- Ürünü 40 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında kullanmayınız.
- Firmamızın üretmiş olduğu ürünlerin insan sağlığına zararlı civa.pcb (poliklorürlübifenil) asbest maddeleri içermez.
- **Isıl kesicinin istenmeden başlangıç konumuna gelmesinden kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaz bir zamanlayıcı gibi dış bir anahtarlama düzeni üzerinden beslenmemeli veya yardımcı program vasıtasıyla düzenli olarak devresi kapatılan ve açılan bir devreye bağlanmamalıdır.**
- Tüm kutuplarda kontak ayırması olan bir devre kesici ile birlikte tesisat kurallarına uygun olarak sabit tesisata bağlanmalıdır.
- Elektrik kablolarını bağlamadan önce elektriği kesinlikle kaynağından kesiniz.
- **Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmelidir.**
- **Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyu veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.**
- **Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.**
- **Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.**

SAFETY WARNINGS


- These fans contain rotating parts and electrical connections. Therefore, pay attention to safety warnings during their assembly, maintenance and operation.
- Electrical connections and assembly must be made by authorized persons.
- Electrical connections of the fan should not be damaged when the ceiling or the wall is drilled or broken.
- The product must have an air duct of its own.

- During transport, operation and maintenance, hands should be protected with gloves against cuts.
- The fan should in no way be touched while operating.
- Proper cleaning should be done with periodic intervals; otherwise the product might be harmed.
- Keep the fan away from children and do not let unauthorized people to use it.
- Do not use do product at ambient temperature over 40 °C
- Our company manufactures products that are harmful to human health, mercury, PCBs (poliklorürlübifenil), does not contain asbestos materials
- **To avoid any risk of accidental start-up of the thermal breaker, this device must not be powered by an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched off and opened by the utility.**
- Contact separation in all poles along with a circuit breaker that must be connected to fixed wiring installations in accordance with the rules.
- Electrical cords definitely turn off the power before connecting.
- If the supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or equally qualified personnel to avoid a hazardous situation.
- This device may be used by children aged 8 years and older and people with a lack of physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they were supervised or the instructions was taught to them about the safe usage of this device and if the hazards involved have been understood by them.
if they have been supervised or instructed regarding the safe use and the hazards involved have been understood by them.
- Children should not play with the device
- Cleaning and user maintenance should not be performed by unsupervised children.

TEKNİK ÖZELLİKLER/ TECHNICAL FEATURES



TİP/KOD	A	B	C	D	E	F
SF 250	6,5	321	280	250	115	75
SF 300	6,5	360	329	300	115	61
SF 350	6,5	422	374	345	148	88
SF 400	9	470	422	396	146	93
SF 450	9	522	472	444	160	93



TİP/KOD	A	B	C	D	E	F
SF 500	9	565	520	500	170	97
SF 560	9	700	654	552	198	124
SF 630	9	750	700	623	198	142


TİP / TYPE	VOLTAJ Voltage	FREKANS Frequency	GÜÇ Power	AKIM Current	KONDANSATÖR Capacitor	DEVİR Speed	DEBİ Air Flow	SES SEVİYESİ Sound level	KORUMA SINIFI TYPE OF PROTECTION	YALITIM SINIFI INSULATION CLASS
	V	Hz	W	A	µF	D/dak.	m³/h	dB(A)	IP	CL
SF-4M 250B	230	50	50	0,22	2	1400	1000	44	54	F
SF-4M 300B	230	50	72	0,32	2,5	1300	1700	50	54	F
SFX-4M 300B	230	50	100	0,5	3,5	1450	1900	50	54	F
SF-4M 350B	230	50	165	0,75	4	1380	3300	55	54	F
SF-4M 400B	230	50	160	0,75	5	1400	4000	58	54	F
SF-4M 450B	230	50	245	1,2	7	1400	5700	63	54	F
SFX-6M 450B	230	50	165	0,75	4	910	4575	55	54	F
SF-4M 500B	230	50	450	1,98	10	1300	6900	65	55	F
SFX-4M 500B	230	50	750	3	16	1260	9250	66	55	F
SFX-6M 500B	230	50	220	0,99	6,3	850	6240	58	55	F
SFX-4M 560B	230	50	1000	4,8	12,5	1250	11000	81	55	F
SFX-6M 560B	230	50	450	2	10	875	8000	62	55	F
SFX-6M 630B	230	50	630	2,9	12,5	850	11000	65	55	F

TİP / TYPE	VOLTAJ Voltage	FREKANS Frequency	GÜÇ Power	AKIM Current	KONDANSATÖR Capacitor	DEVİR Speed	DEBİ Air Flow	SES SEVİYESİ Sound level	KORUMA SINIFI TYPE OF PROTECTION	YALITIM SINIFI INSULATION CLASS
	V	Hz	W	A	µF	D/dak.	m³/h	dB(A)	IP	CL
SF-4M 250S	230	50	50	0,22	2	1400	1000	44	54	F
SF-4M 300S	230	50	72	0,32	2,5	1300	1700	50	54	F
SFX-4M 300S	230	50	100	0,5	3,5	1450	1900	50	54	F
SF-4M 350S	230	50	165	0,75	4	1380	3300	55	54	F
SF-4M 400S	230	50	160	0,75	5	1400	4000	58	54	F
SF-4M 450S	230	50	245	1,2	7	1400	5700	63	54	F
SFX-6M 450S	230	50	165	0,75	4	910	4575	55	54	F
SF-4M 500S	230	50	450	1,98	10	1300	6900	65	55	F
SFX-4M 500S	230	50	750	3	16	1260	9250	66	55	F
SFX-6M 500S	230	50	220	0,99	6,3	850	6240	58	55	F
SFX-4M 560S	230	50	1000	4,8	12,5	1250	11000	81	55	F
SFX-6M 560S	230	50	450	2	10	875	8000	62	55	F
SFX-6M 630S	230	50	630	2,9	12,5	850	11000	65	55	F

TİP / TYPE	VOLTAJ Voltage	FREKANS Frequency	GÜÇ Power	AKIM Current	KONDANSATÖR Capacitor	DEVİR Speed	DEBİ Air Flow	SES SEVİYESİ Sound level	KORUMA SINIFI TYPE OF PROTECTION	YALITIM SINIFI INSULATION CLASS
	V	Hz	W	A	µF	D/dak.	m³/h	dB(A)	IP	CL
SFX-4T 300B	λ380/Δ220	50	90	0,29	---	1450/1710	1900/2240	50	54	F
SF-4T 350B	λ380/Δ220	50	160	0,33	---	1380/1545	3300/3700	55	54	F
SF-4T 400B	λ380/Δ220	50	140	0,47	---	1400/1650	4000/4700	58	54	F
SF-4T 450B	λ380/Δ220	50	200	0,5	---	1400/1600	5700/6500	63	54	F
SF-4T 500B	380 Δ/λ	50	425	0,87	---	1300/1000	6900/5300	65	55	F
SFX-4T 500B	380 Δ/λ	50	800	1,6	---	1260/1000	9250/7340	66	55	F
SFX-8T 500B	380 Δ/λ	50	150	0,4	---	650/550	4770/4040	52	55	F
SFX-4T 560B	380 Δ/λ	50	1200	2,6	---	1325/1050	12000/9500	68	55	F
SFX-6T 560B	380 Δ/λ	50	500	1	---	875/650	8000/5950	62	55	F
SFX-6T 630B	380 Δ/λ	50	600	1,25	---	850/650	11000/8400	65	54	F

TİP / TYPE	VOLTAJ Voltage	FREKANS Frequency	GÜÇ Power	AKIM Current	KONDANSATÖR Capacitor	DEVİR Speed	DEBİ Air Flow	SES SEVİYESİ Sound level	KORUMA SINIFI TYPE OF PROTECTION	YALITIM SINIFI INSULATION CLASS
	V	Hz	W	A	µF	D/dak.	m³/h	dB(A)	IP	CL
SFX-4T 300S	λ380/Δ220	50	90	0,29	---	1450/1710	1900/2240	50	54	F
SF-4T 350S	λ380/Δ220	50	160	0,33	---	1380/1545	3300/3700	55	54	F
SF-4T 400S	λ380/Δ220	50	140	0,47	---	1400/1650	4000/4700	58	54	F
SF-4T 450S	λ380/Δ220	50	200	0,5	---	1400/1600	5700/6500	63	54	F
SF-4T 500S	380 Δ/λ	50	425	0,87	---	1300/1000	6900/5300	65	55	F
SFX-4T 500S	380 Δ/λ	50	800	1,6	---	1260/1000	9250/7340	66	55	F
SFX-8T 500S	380 Δ/λ	50	150	0,4	---	650/550	4770/4040	52	55	F
SFX-4T 560S	380 Δ/λ	50	1200	2,6	---	1325/1050	12000/9500	68	55	F
SFX-6T 560S	380 Δ/λ	50	500	1	---	875/650	8000/5950	62	55	F
SFX-6T 630S	380 Δ/λ	50	600	1,25	---	850/650	11000/8400	65	54	F

ASSEMBL / MONTAJ ŐEMASI



Ürün üzerinde bulunan işaretlemelelerde veya ürünle birlikte verilen diğer baskılı dokümanlarda beyan edilen değerler ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Products supplied on the markings or accompanying other printed documents according to the standards of the declared value obtained in the laboratory values. These values may vary depending on operational and environmental conditions of the product.


MONTAJDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihaz montajı için cihaza ürün ağız deliklerine ve mesafelerine uygun flanş yapın.
- Ürün ile cihaz arasına izolasyon malzemesi koyun.
- Ürünü cihaza cıvata somun yardımıyla montaj edin.
- Şekilde görüldüğü gibi ürünü ağız alanına eş değer kanala bağlayın.
- Elektrik kablosunu elektrik şemasına bakarak doğru bağladığınızdan emin olun.
- Cihaz tüm kutuplarını ayırıcı bir devre kesici düzeneikle bağlayın
- Hava yönüne uygun taktığınızdan emin olun
- Fana deneme çalışması yapınız, üründe titreşim ve hata olup olmadığını kontrol edin.


MATTERS TO BE CONSIDERED IN ASSEMBLY

- Device for mounting holes and the distance from the mouth to the device according to the product structure of the flange.
- Put the device with insulating material between two-product.
- Product device mounting nut please help.
- As shown in Figure 4 is equivalent to the product channel, connect the mouth area.
- Connect the power cord, make sure that the correct wiring diagram looking.
- Device mounted on an all-pole circuit breaker, connect the splitter.
- Be sure to attach the air according to the direction.
- Fana carry out trials of the product, check whether vibration and error.


BAĞLANTI ŞEMASI/ CONNECTION




- 4M 250 4M 300, 4MX 300, 4M 350, 4M 400, 4M 450 ve 6M 450 için Şema 1,0 referans alınarak bağlantı yapılacaktır
Connection will be according to Scheme 1,0 for 4M 250 4M 300, 4MX 300, 4M 350, 4M 400, 4M 450 ve 6M 450




- 4TX 300, 4T 350, 4T 400 ve 4T 450 için Şema 1.2 referans alınarak bağlantı yapılacaktır.
Connection will be according to Scheme 1.2 for 4TX 300, 4T 350, 4T 400 and 4T 450



- 4M 500 ve 4MX 500 için Şema 3.3 referans alınarak bağlantı yapılacaktır. (S tipi)
Connection will be according to Scheme 3.3 for 4M 500 ve 4MX 500. (S type)



- 4M 500 ve 4MX 500 için Şema 3.4 referans alınarak bağlantı yapılacaktır. (B tipi)
Connection will be according to Scheme 3.4 for 4M 500 ve 4MX 500. (B type)



- 4T 500 ve 4TX 500 için Şema 3.5 referans alınarak bağlantı yapılacaktır.
Connection will be according to Scheme 3.5 for 4T 500 ve 4TX 500
- Ürünler yalnızca yetkili kişilerce montaj edilmelidir.
- Montajı yapılacak ürün, projede belirtilen yere duvara veya zemine sağlam bir şekilde monte edilmelidir. Duvara monte edilecekse; kelepçelerle veya montaj bağlantı ayakları ile monte edilir.
- Vantilatör kanatlarının zeminden 2,3m yukarıda olacak şekilde monte edilmelidir.
- Vantilatörler pencere veya duvar dışına monte edilemezler.
- Açık gaz borusundan veya diğer yakıt yakma cihazlarından odanın içine gazların geri akışından kaçınmak için ön tedbirlerin alınması gereklidir. Ürünlerin montajında eldiven takılması tavsiye edilir.
- Ürünlerin giriş ve çıkışları kanala bağlanarak kullanılmalıdır.
- Aparatları monte ederken tüm bağlantıların doğru yapıldığından ve montaj elemanlarının ürün ağırlığını taşıyabilecek mukavemete sahip olduğundan emin olunuz.
- Ürün kapalı olsa bile aparatları bağlarken ana güç kaynağının kapalı olduğundan emin olunuz.
- Montaj öncesi ürünün üzerinde belirtilen elektrik bağlantı bilgilerinin (gerilim, güç, frekans vb.) montaj yapılacak mahaldeki ile uyuşup uyuşmadığına dikkat ediniz.
- Hava akımı yolunda herhangi bir engel bulunmamalıdır.
- Emniyet açısından klemens üzerinde bulunan topraklama terminali kesinlikle bina toprak hattına bağlanmalıdır.
- Motor termiği ve aşırı yük rölesinin uygun şekilde bağlandığından emin olunuz.
- Ürün kablo bağlantısı, elektrik bağlantı diyagramındaki gibi olmalıdır.
- Ürün tozlu ve yağlı çalışma ortamında kullanılacak ise mutlaka filtre ile kullanılmalıdır.
- Öne eğimli fanlar yağlı ve kirli ortamlarda egzoz havalandırması için tavsiye edilmez, taze hava uygulamalarında kullanılması tavsiye edilir.

- Products should be installed only by authorized persons.
- Installation of the product to be specified in the Project location to the Wall or floor must be securely mounted. If mounted on the wall, it should be mounted with bracket or with clamps.
- Fan blades to be above 2,3 m from the floor must be installed.
- Fan can not be installed outside the window or wall.
- Open the gas pipe or other fuel-burning devices inside of the room to avoid the flux of gas is necessary to take pre-measures. It is recommended that gloves be worn in the assembly of products.
- The product must be connected to the input and output channels.
- When mounting brackets and mounts all the connections are made correctly to carry the weight of the product, make sure you have the strength.
- Even if the product off the main power supply is switched off when connecting equipments make sure that.
- Before mounting the electrical connection indicated on the product information (voltage, power, frequency, etc..) In the place of assembly are in keeping with that note.
- There is no obstruction on the Air flow way.
- Intermittent safety ground terminal located on the terminal must be connected to earth certainly building.
- Motor thermal and overload relay make sure they are connected properly.
- Product wiring, electrical connections must be as in the diagram.
- If the product will be used in a dusty and oily working environment, it must be used with a filter.
- Not advised to use of forward-curved blade fan for using dusty and oiled exhaust application, advised to use fresh air supply application.

KULLANIM

SF Aksiyel soğutma Aspiratör serisi Soğutma kulelerinde, endüstriyel soğutma makinelerinde, soğuk hava depolarında ortamdaki havanın hareketlendirilmesi için kullanılır.

Kullanıcılar, kanal vantilatörlerini kullanmadan önce kullanma ve bakım kılavuzunu dikkatle okumak ile yükümlüdürler.

Kullanım ömrü **10** yıldır.

Elektrik kabloları bağlanmadan önce elektriği mutlaka kaynağından kesiniz. Ürünün elektrik bağlantılarının güvenli ve doğru bir şekilde yapıldığından emin olunuz

- Güvenlik ekipmanlarının uygun şekilde bağlanmış olduğundan emin olunuz
- Topraklama bağlantılarını uygun şekilde yapınız
- Kablonun ve elektrik bağlantı kutusunun doğru ve su sızdırmayacak şekilde kapatılmasını sağlayınız
- Hava çıkış yönü; gövde üzerinde etiket ile işaret edilen yönde olmalıdır. Hava akımı yolunda herhangi bir engel bulunmamalıdır.
- Kanatlar doğru yönde dönmelidir

- Ürünün çalışması esnasında, titreşim olmamalı, fanın veya aspiratörün dönüşünden kaynaklanan dâhili sürtme ve çarpma sesi gelmemelidir.
- Elektrik kaynağı, akım ve frekans değerleri ürün etiketi ile uygunluk göstermelidir
- Herhangi bir elektrik güvenlik cihazının yanması sonucunda, elektrik bağlantısı ana kaynaktan hemen kesilmelidir. Ürünü çalıştırmadan önce, bütün kurulum tekrar dikkatlice kontrol edilmelidir.
- Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız yetkili kişilere haber veriniz.

Ürünü sürekli olarak kullanmaya başladığınızda herhangi bir arıza anında arıza tipi belirlenmelidir.

Arızanın giderilebilmesi için **mutlaka teknik servisle** irtibata geçilmelidir.

Kesinlikle kendiniz müdahale etmeye kalkışmayınız.

USAGE

SF series Axial Cooling Fans are used on cooling towers, industrial cooling machines and cold storage in order to the mobilize of the ambient air.

Users Before using radial centrifugal fans are obliged to read carefully the operating and maintenance manual.

Expected life of the products is 10 years.

When using your product for the first time;

- Before connecting electric cables, you must not forget to cut the power supply. Be sure that electrical connections of the product are established correctly and safely.
- Be sure that safety equipment is connected correctly.
- Properly establish earthing connections.
- Be sure that the cable and electric connection box are closed correctly and do not admit water leakage.
- Air exit direction should be in the direction indicated with the label on the body. There shall not be any obstacles in the air flow route.
- The wings should rotate in the correct direction.
- While the product is operating, there shall not be any vibration or internal rubbing or hitting voice due to the rotation of the fan or the suction fan.
- Power supply, current and frequency values shall comply with the product label.
- If any electricity warning device turns on, electric connection should immediately be cut from the main power supply. Before starting the product, all the installation should be controlled again carefully.
- If any problem occurs, please consult authorized persons.
- For each type of engine used on the network connection of the supply cable terminal box on the thickness of the sleeve should be selected from the following table according to type.

In case of any defect after you have started using the product continuously, the type of defect should be determined. In order to remove the defect, **the technical service** must be contacted.

You must not try to fix the problem yourself.

Arızalar ve giderilmesi;

Anormal Durum	Olası Neden	Düzeltilici İşlem
Aşırı ses (Gürültü)	Rotor dengesizliği.	Rotoru değiştiriniz.
Cihaz çalışmıyor.	Motor hasarlı.	Motoru değiştiriniz.
	Kondansatör çalışmıyor.	Kondansatörü değiştiriniz.
	Hatalı hız ayarı bağlantısı.	Tesisatı(kurulumu) kontrol ediniz.
Cihaz yavaş dönüyor.	Hatalı bağlantı.	Elektrik bağlantısını kontrol ediniz.

Defects and How to fix them;

Abnormal Situation	Possible Cause	How to Fix
Too much sound (noise)	Rotor imbalance	Change the rotor
The device is not working	Motor is damaged	Change the motor
	Condensator is not working	Change the condensator
	Faulty speed adjustment connection	Check the installation (assembly)
The device is rotating slowly	Faulty connection	Check the electrical connection

TEMİZLİK, BAKIM ve NAKLİYE

Ürününüzün taşıma sırasında hasar görmemesi için ;

- Ürün normal taşıma şartlarına uygun olarak paketlenmiştir. Herhangi bir zedelenme ve hasara yol açmamak için her zaman orijinal paketinde taşınmalıdır.
- Ürün montajı yapılacak yere ulaşınca kadar titreşimsiz, tozsuz, aşındırıcı veya kimyasal maddelere maruz kalmayacak mahalde, kendi paketinde saklanmalıdır.
- Orijinal paketinde olmayan veya size ulaşmadan önce açıldığını tespit ettiğiniz ürünleri kabul etmeyiniz.
- Herhangi bir devrilmeye, düşmeye karşı araç içinde tamamen hareketsiz kalacak şekilde istiflenmeli,
- Ağırlığı fazla olan ürünlerin taşınması sırasında ürünü veya taşıyan şahısları zarar görmekten koruyacak uygun kaldırıcılar kullanınız.
- Tedbirsiz, hızlı kaldırma ve indirmelerden doğacak hasarları önlemek için gerekli tüm tedbirler alınmalı,
- Ürünler, dikkatli bir şekilde sıkı tutularak tek tek taşınmalı. Savurma, elden ele atmalardan kaçınılmalıdır.

Ürün ambalajından çıkarıldıktan sonra;

- Teslim edilen ürünün doğruluğu kontrol edilmelidir
- Nakliye esnasında hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer kayıp veya hasarlı bir parça varsa derhal sözlü ve yazılı olarak nakliyecinize ve firmamıza bilgi verilmelidir.
- Ürünü bağlantı kutusundan veya elektrik kablolarından tutarak kaldırmayınız. Taşıma esnasında kanatlara veya koruyucu kafese zarar verecek uygulamalardan kaçınınız.

Ürünün periyodik bakım ve temizliği;

- Temizlik veya bakım öncesi ürün kapatılmış olsa bile elektrik bağlantısının ana kaynaktan kesilmiş olduğundan emin olunuz.
- Tüm elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmeli, bağlantılar gözden geçirilmeli ve hasar görmüş veya eskimiş kablo ve ekipmanlar değiştirilmelidir.
- Periyodik bakım, kullanım sıklığına bağlı olarak en az altı ayda bir veya daha sık yapılmalıdır. Ürünün bakım ve temizliği kalifiye elemanlar tarafından yapılmalıdır
- Ürünü düzenli olarak kontrol ediniz. Kanattaki, motor ve ızgaradaki kirliliği veya birikintileri önlemek için bakımı ürünün çalışma şartlarını göz önünde bulundurarak yapınız. Aksi bir durum ürününüzün çalışma ömrünü ciddi oranda kısaltabilir veya tehlikeye yol açabilir.
- Ürünü temizlerken, kanat ve türbindeki balansı korumaya dikkat ediniz
- Bakımlarda gevşeyebilecek cıvataların sıkılıkları kontrol edilmelidir.
- Uygun durumda olmayan parçalar varsa derhal değiştirilmelidir.
- Ürün temizliğinde yanıcı ve parlayıcı temizleyiciler kullanılmamalı, nemli bir bezle silinerek temizlenmelidir.
- Kesinlikle su veya basınçlı su direkt olarak ürüne tutulmamalıdır.

CLEANING, MAINTENANCE and TRANSPORT

In order to protect your product from being damage during transport;

The product has been packaged according to normal transport conditions. In order to avoid possible damage, it should always be carried in its original package.

- The product shall be kept in its own package in a vibration-free, dust-free environment away from abrasive or chemical material until it is delivered to its place of assembly.
- Do not accept the products which are not in their original package or which were opened before being delivered to you.
- The products should be stocked into the vehicle in a way to stay motionless in case of any turn over or fall down.
- While heavy products are being carried, use appropriate lifters to protect products or the people carrying the products.
- All necessary measures should be taken in order to prevent damages arising from sudden and careless lifting and putting down.
- The products should be carried one by one carefully. They shall not be thrown or carried carelessly from hand to hand.

After taking the product out of its package;

- The delivered product should be checked.
- The product must be checked for damage during transport. If there is any lost or damaged part, it should immediately be informed to the transporter or our firm verbally or by writing.
- Do not hold the product on its connection box or electric cables. Abstain from applications which will damage the wings or the protective cage while carrying.

Periodic cleaning and maintenance of the product;

- Before cleaning or maintenance, even if the product is turned off, be sure that electric connection has been cut from the main power supply.
- All electrical equipment should be regularly controlled, connections should be checked and damaged or worn-out cables and equipment should be replaced.
- Periodic maintenance should be carried out at least once every six months or more frequently, depending on its frequency of use. Maintenance and cleaning of the product should be carried out by qualified staff.
- Check the product regularly. In order to prevent dirt or accumulations in the wing, motor or grill, carry out the maintenance according to the operating conditions of the product. Otherwise, the expected life of your product can be substantially shortened or serious damage can occur.
- While cleaning the product, pay attention to protecting the balance on the wing and the turbine.
- Bolts which might become loose during maintenance should be checked.
- Inappropriate parts should be immediately replaced.
- The product should not be cleaned with inflammable or combustible cleaners; it should be cleaned with a wet cloth.
- The product should in no way be exposed to water or pressure water.

Garanti ve Servis

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bizi arayıp Satış Temsilcilerimiz ile görüşme yapabilir ve Yetkili Satıcılarımız ile irtibata geçerek size en uygun hizmeti alabilirsiniz.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

- Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.

Bahçıvan tarafından verilen bu garanti, ürünün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır;

- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- Gerilim düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı gerilimden (voltajdan) farklı gerilimde kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
- Yangın, deprem ve yıldırım düşmesi vb. ile meydana gelecek hasar ve arızalar,
- Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

- Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.
- Garanti belgesinin onaylanarak müşteriye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir.
- Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesiyle birlikte faturayı veya okunaklı bir fotokopisini muhafaza etmesi gereklidir.
- Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapılması, ürün üzerindeki orijinal seri numarasının kaldırılması veya tahrif edilmesi hallerinde garanti belgesi geçersizdir.

TEKNİK SERVİS: BAĞÇIVAN ELEKTRİK MOTOR SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ
ADRES: Ömerli Mah. Hadımköy-İstanbul Cad. No: 147 Hadımköy / ARNAVUTKÖY / İST
TEL: 0 212 771 48 48
FAKS: 0 212 771 48 42
www.bvnair.com

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
- Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
- Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - i. Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - ii. Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - iii. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi,

Durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimini talep edebilir.

- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- Tüketicilerin şikayet ve itirazları Konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - i. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - ii. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - iii. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

- iv. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANINÜNVANI: BAHÇIVAN ELEKTRİK MOTOR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ADRESİ : Ömerli Mah. Hadımköy-İstanbul Cad. No: 147 Hadımköy / ARNAVUTKÖY / İST

TEL : 0 212 771 48 48

FAX : 0 212 771 48 42

www.bvnair.com

WARRANTY and SERVICE

Dear customer,

We believe that providing good service is as important as providing good products for you. You can contact our Sales Representatives by calling us or obtain the most suitable service for you by contacting our Authorized Dealers.

We recommend you to follow the advices below.

1. When you buy a product, have your Authorized Dealer approve the Warranty Deed
2. Use your product according to the user's manual.

The warranty provided by Bahçivan does not cover the damages arising out of using the product under conditions other than its normal conditions of use. The following conditions are also not included in the warranty:

- Damages and defects arising out of faulty usage,
- Damages and defects which occur while loading, unloading or carrying the product after it has been delivered,
- Damages and defects arising due to low or high voltage, faulty electrical installation and using the product at a different voltage than the one written on its label,
- Damages and defects due to fire, earthquake, lightning strike, etc.
- Damages occurring due to using the product under conditions not conforming to the issues stated in the user's manual.

The above-mentioned damages are fixed on payment.

Assembly and transport of the product is not included in the product price.

The responsibility of approving the warranty deed and submitting it to the customer belongs to the seller, dealer, agency or representative from which the customer has purchased the product.

Since the invoice will be taken as reference if a misunderstanding occurs about the warranty period, the user must keep the invoice and a copy of it together with the Warranty Deed.

If the warranty deed is altered, the original serial number on the product is removed or altered; the warranty deed will become invalid.

TECHNICAL SERVICE:

ADRESİ : Ömerli Mahallesi Hadımköy-İstanbul Caddesi No:147 34555 Arnavutköy/İstanbul

TEL : 0 212 771 48 48

FAX : 0 212 771 48 42

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

1. The warranty period is 2(TWO) YEARS from the date of delivery.
2. The product including all its components is under the warranty of our company.
3. In case of defects within the warranty period, the period spent in repairing is added to the warranty period. The repairing period is maximum 20 days. This period starts from the date of delivery of the product to the service center or in case of absence of service center to the seller, the agency, the representative, the importer or the manufacturer of the product respectively. In case the defect is not repaired within 10 work-days, the importer or the manufacturer is entitled to supply another product with similar features until the repair is completed. The warranty period of the replaced product is limited with the warranty period of the product which is purchased.
4. In case the product has material, workmanship and manufacturing defects during warranty period, the product will be repaired free of charge and expenses of any sort including labor, the value of the parts replaced or any other charges.
5. The consumer may request for replacement of product free of charge, refund of payment or price reductions in the rate of defects.
 - In case the product permanently dysfunctions due to repeating of the same defect for more than twice or more than twice or more than four different times within the warranty period.
 - In case the maximum period for repairing is exceeded.
 - In case it is determined by a written report that the defect cannot be removed by the seller, agency, representative, importer or manufacturer of the product respectively in case of absence of service centres.
6. The present warranty does not cover damages resulting from use of product against the instructions in the manual.
7. General Administration of Protection of Consumer Rights and Competition in the Ministry of Industry and Commerce may be applied for problems regarding the warranty certificate.
8. In accordance with issues of consumer complaints and objections on the application, consumers can appeal the consumer courts and arbitral committee.
9. In case the goods are found to be defective when consumers.
 - Sold by declaring that it is ready to give back the return from the contract,
 - Sold goods are held defective ratio discount that request according to the sales price,
 - Unless require an excessive charges including all costs borne by the seller that request a free repair of the goods which has been sold.
 - If possible, ask for the replacement of free from defects instead of goods sold.

Consumer can use one of the elective rights. Seller's preferred consumer is obliged to fulfill this demand.

MANUFACTURER'S / IMPORTER'S

NAME: BAHÇIVAN ELEKTRİK MOTOR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ADDRESS : Ömerli Mahallesi Hadımköy-İstanbul Caddesi No:147 34555 Arnavutköy/İstanbul

PHONE : 0 212 771 48 48

FAX : 0 212 771 48 42

COMPANY REPRESENTATIVE'S SIGNATURE/SEAL:

PRODUCT'S

TYPE :FAN

BRAND :BAHÇIVAN

MODEL :

LABEL AND SERIAL NO :

DELIVERY DATE AND PLACE :

WARRANTY PERIOD :2 YEARS

MAXIMUM REPAIR PERIOD :20 WORK-DAYS

SELLER'S

NAME :

ADDRESS :

PHONE :

FAX :

INVOICE DATE AND NUMBER :

DATE/SIGNATURE/SEAL :

www.bvnair.com